

Jak oživit vzhled starších pevných omítek a prodloužit jejich životnost?



nebo



příklady povrchů



Pro starší minerální škrábané omítky, omítky tzv. břizolitového typu, doporučujeme silikonový fasádní nátěr **weberton silikon**.



Pro disperzní omítky – dříve většinou prováděné stříkáním ručním strojkem – je vhodná fasádní nátěrová hmota **weberrudicolor**.



K oživení v dnešní době používaných probarvených pastózních omítek (na silikátové, silikonové a akrylátové bázi) zpravidla stačí omytí tlakovou vodou s přídavkem **fasádního čistícího prostředku**.



Omytí nejlépe tlakovou vodou. Použití **fasádního čistícího prostředku** je třeba zvláště u viditelně ušpiněných fasád a tehdy, pokud byla zkouškou zjištěna nestejnoměrná nasákavost podkladu v různých místech fasády.



Mírně drolivé nebo srašující minerální podklady je možno zpevnit **hloubkovým zpevňovačem omítek H707**. Pokud je drolivost vyššího stupně nebo zkouška tvrdosti neprokázala dostatečnou pevnost podkladu, poraďte se, prosím, s realizační firmou, odborným prodejcem nebo přímo s obchodně technickým poradcem naší firmy o dalším postupu.



Penetrace podkladu se provede vhodným typem podkladního nátěru z důvodu snížení a sjednocení jeho savosti.

povrchová úprava



Vzhled fasády se ožíví vhodným fasádním nátěrem.



Zvláště u hrubých struktur původních omítek je třeba dbát, aby nátěr dostatečně pokryl celou fasádu, tedy i vyškrábaná místa a rýhy v drásaných strukturách a póry v omítkách.

název	číslo výrobku	spotřeba na m ² (při dvou nátěrech)	str.
weberfasádní čistící prostředek	E709	0,2 kg	216
hloubkový zpevňovač omítek	H707	0,3 kg	208
weberpodklad A	NPA100	0,05 kg	202
weberrudicolor	NF90+č.barvy	1,0 kg	182
weberpodklad silikon	G500	0,1 kg	205
weberton silikon	NFSIL + č.b.	0,4 kg	186