

## Jak postupovat při pokládce nové dlažby?



nebo



nebo



**rychlé řešení**

**standardní řešení**

**řešení pro náročné**

### aplikace



Předepsané roviny dosáhneme nivelací povrchu před kladením dlažby. Správně připravený a vyrovnaný povrch zajistí mnohem snazší a pravidelnější rozprostření lepidla a eliminaci případných poruch při kladení dlažby.



Posoudíme rovnost podlahy pomocí hliníkové latě délky 2 m.



Při velkoformátové dlažbě (1×1 m a více) použít lepidlo **weberfor superflex** CTE S2.



Aplikace dlaždic do připraveného lepidla.



Po zatvrdnutí lepidla je možné celou plochu zaspárovat spárovací maltou **webercolor comfort**, nebo **webercolor premium**.



Již po 48 hod. můžete bez problémů užívat renovované prostory. Již po 48 hodinách můžete podklad plně zatížit.

název	číslo výrobku	spotřeba na m <sup>2</sup>	str.
weberpodklad haft	NP653	0,2 kg/m <sup>2</sup>	362
weberfor fix	LOD530	4 kg/dle zubu	318
weberfor profiflex R	LOD537 LD	4 kg/dle zubu	336
weberfor superflex	LOD 550	4 kg/m <sup>2</sup>	338
webercolor premium	WPCR + jm. barvy 5	0,5 kg	354
webercolor comfort	WCC + jm. barvy	0,33 kg/m <sup>2</sup>	352