

Nejdůležitější vlastnosti: velmi snadná aplikace **c** pro vnitřní prostředí **c** čistě bílá barva **c** velmi hladký – gletovaný povrch **c** pro novostavby i rekonstrukce **c** aplikace ručně i strojně do 5 mm lokálně až 1 cm

Použití

webermur rudin fine lze aplikovat na beton, jádrovou omítku, štuky, pórobeton, sádkokarton, dřevotřísku, cementotřískové desky a mnoho dalších stavebních materiálů. Stěrka může být použita i jako podkladový materiál pod tapety či designové štuky. Výrobek má velmi dobrou přilnavost a na nové minerální podklady i bez použití penetrace. Výrobek lze aplikovat i na adhezni můstky a tzv. do perlínky, což významně rozšiřuje oblast použití.

Složení

Směs vodní disperze, přírodního plniva a aditiva zlepšující užitečné a zpracovatelské vlastnosti.

Aplikace

Snadné použití vhodné pro strojní i ruční zpracování.

Technické údaje

Propustnost pro vodní páry	0,04 m
Permeabilita vody v kapalně fázi	NPD
Soudržnost	0,6 MPa
Trvanlivost	NPD
Tepelná vodivost	NPD
Reakce na oheň	F

Tyto hodnoty vycházejí z laboratorních zkoušek v podmíněném prostředí a mohou být výrazně ovlivněny způsobem použití.

Spotřeba omítky

1,8–2,5 kg/m² v jedné vrstvě.

Zasychání

V závislosti na okolních podmínkách a tloušťky. Při aplikacích v teplotě cca +5C, schne stěrka až týden! Pozor na možnost kondenzace!

Příprava podkladu

Stěrku aplikujeme na vyzrálý, očištěný a odmaštěný podklad zbavený nesoudržných částic a starých nátěrů. Stěrka se nedoporučuje aplikovat na vlhký podklad. Větší nerovnosti nebo spáry vyspravíme předem ve více krocích tzv. vrstvením. V případě rekonstrukcí se z důvodu sjednocení savosti podkladu se doporučuje použít penetrace **weber podklad A**.

Druhy podkladů

Monolitický beton – přímá aplikace na zbrúšený (očistěný povrch, bez penetrace). Druhá vrstva se stahuje vždy tzv. „do kříže“.

Jádrová omítka nová – přímá aplikace, bez penetrace.

Jádrová omítka stará – penetrace podkladu, přímá aplikace.

Zbrúšení povrchu nutné u nové i staré jádrové omítky.

Porobetonové zdívo – zbrúšení povrchu, penetrace. Do první, ještě čerstvé vrstvy se vkládá armovací výztuž, R117 nebo R131! Druhá vrstva se stahuje vždy tzv. „do kříže“.

U všech výše uvedených povrchů se aplikují vždy 2 vrstvy materiálu **rudin fine**. (V případě potřeby, při velkých nerovnostech, je možná aplikovat i vrstvu třetí).

Nářadí

Ruční kleták 90 cm; Stropní kleták 90 cm; Srážecí kotouč včetně držáku – předbrušovací kotouč; Ruční bruska – držák brusného papíru; Brusný papír v hrubosti cca 120 (alternativně 140); zednická lžice; pro strojní aplikace je vhodný např. omítací stroj Graco T-Max 657 s tryskou 651 (Media. cz) nebo PFT Swing L Airless s pistolí Graco a tryskou 651 (Pro-Doma.cz).

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřeném obalu lze materiál skladovat 24 měsíců.

Bezpečnost práce

- Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.
- Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
- Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

- Postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
- Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Zpracování

- Aplikaci lze provádět stěrkou nebo stříkáním až do síly materiálu 5 mm, lokálně potom až 1 cm. Pro stříkání doporučujeme použít aplikační zařízení se šnekovým čerpadlem a podporou vzduchu, pistole osazena tryskou č. 8.
- Stěrku je připravena k okamžitému použití a už ji nijak neředíme ani nemícháme. V případě potřeby, zejména u betonových podkladů srazíme případné nedokonalosti či větší nerovnosti brusným kotoučem. Po aplikaci stěrky ideálně ve 2 vrstvách, pro dokonalý finální povrch lehce přebrousíme zrnitostí 100 stropy a 120 stěny.
Stěrku lze snadno aplikovat i na různě zakončovací, přechodové a spojovací lišty či vnitřní a vnější rohy. Dokonalého podkladu lze dosáhnout již ve dvou vrstvách. Před broušením musí být vrstva vždy dokonale vyschlá.

Provedení malby: Natírání stěrky interiérovými barvami se provádí hned následující den, po vyschnutí a zbrúšení stěrky a důkladném odsátí prachu z jejího povrchu. Ve výjimečných případech lze započít s malbou ve stejný den, kdy se stěrka zbrúší a odsaje se prach.

Balení	Plastová vědra 2 kg, 8 kg, 25 kg.
Barva	Bílá.
Upozornění	Teplota pro aplikaci: 5–26 °C.