

Nejdůležitější vlastnosti: vhodný pro zdivo s maximální hmotnostní vlhkostí 7 % • proniká do nejjemnějších kapilár • má hydrofobní účinek • působí na zužování kapilár • neobsahuje rozpouštědla • zamezuje difuzi solí • připraven k okamžité aplikaci

Definice výrobku	Silikonátový zásaditý roztok k dodatečné vodorovné hydroizolaci zdiva proti vztlínající vlhkosti. Produkt lze použít i jako speciální impregnační zdiva zatíženého solemi.	
Barva	Transparentní.	
Technická data	Hustota Konzistence	1 050 kg/m ³ řidký
Všeobecné požadavky na podklad	- Pro beztlaké napouštění vyvrtejte do zdiva otvory o průměru cca 30 mm, s odstupem 10–12 cm a s úhlem sklonu 25 ° až 45 °. Hloubka vřvtu je o cca 5 cm menší než tloušťka zdiva. U provedení ve dvou řadách bude každý druhý otvor výškově přesazen. U vřvtů musí být zachycena minimálně jedna ložná spára. - Před injektáží je nutno vyvrtané otvory vyfoukat stlačeným vzduchem bez oleje. - Větší dutiny v oblasti injektáže vyplňte před aplikací vstříkované kapaliny plnicí maltou webertec 942, která je kompatibilní se stavebním materiálem. - Před dalším zpracováním uspořádejte nové vřvty cca 5 cm nad původní řadou otvorů nebo otvory vyvrtejte. - Před impregnační zdiva zatíženého solemi je zapotřebí odstranit krystalky soli a drolivé spáry vyškrábat do hloubky cca 2 cm. Případné krycí vrstvy, jako je omítka nebo nátěry, je nutno zcela odstranit.	
Aplikace	Beztlaké napouštění: - Ke kontrole spotřeby doporučujeme napouštění ze zásobní nádoby ve více pracovních krocích. Doba nasáknutí musí být min. 24 hodin. - Po ukončení napouštění se vřvty znovu zaplní přípravkem webertec 942. Nízkotlaká injektáž: - Do spáry ve zdivu se ve sklonu 25 ° až 45 ° vyvrtají otvory o průměru vyměřeném podle zvoleného pakru a s odstupem 10–12 cm. - Mohou být uspořádány v jedné nebo ve dvou řadách. - V případě uspořádání ve dvou řadách může být vzdálenost mezi řadami max. 8 cm. - Injektáž pomocí nízkotlakého přístroje se provádí při stálém tlaku nižším než 1 MPa. Impregnování: - Naneste přípravek webertec 941 kartáčem nebo štětcem na vyčištěný podklad. Následně je nutno do ještě čerstvé vrstvy po celé ploše provést ruční nához webersan 951S, aby byla zajištěna přilnavost vrstev sanační omítky.	
Podmínky pro zpracování	Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Při očekávaných mrazech nepoužívat.	
Vysoušení	Vysoušení stěn nad zónou injektáže až k vyrovnávací spáře se může uskutečnit pouze tehdy, pokud se nevyskytují žádná těsná obložení zdí (omítky a barvy odstranit) a jestliže jsou v sanovaných prostorách k dispozici postačující podmínky pro vysoušení. Je třeba případně uvažovat o dodatečných opatřeních.	
Upozornění	Analýza vlhkosti ve zdivu pro přesné určení míry zavlhčení je nutná. Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.	
Nářadí	Injektážní stroj při tlakové a nízkotlaké metodě, PET lahve při beztlakovém napouštění, vědra, pakry, vědro s cejchováním – pro ředění, fanka.	
Čištění	Stroj, nářadí, nádoby se ihned po použití očistí vodou.	
Balení	V 5kg kanystrech.	
Skladování	12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem.	
Použití	Pro dodatečnou vodorovnou hydroizolaci vlhkého zdiva formou injektážního napouštění – beztlakou, nízkotlakou nebo tlakovou metodou.	
Bezpečnost práce	Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.	

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Spotřeba

Injektáž:

- 10 lt/1 m² homogenního zdiva (spotřeba nezahrnuje dutiny nebo nevyplněné spáry ve zdivu).

Impregnace:

- 0,2-0,4 lt/1 m² homogenního zdiva (může se lišit dle poréznosti a povrchu zdiva).