



PUR SYSTÉM



1. Po otevření zkontrolujeme obsah balení.



2. Balení obsahuje čistič, PUR membránu s vláknem a potřebné vybavení k aplikaci.



3. Prostor k aplikaci pečlivě ohraničíme páskou, abychom neznečistili ostatní plochu.



4. Ohraničenou plochu včetně detailů řádně očistíme čističem **weberad solv**.



5. Materiál **weberdry PUR details** pečlivě promícháme tak, aby obsažené vlákno bylo rovnoměrně rozptýlené.



6. Materiál obsahuje polypropylenová vlákna, která nahrazují výztužnou tkaninu a ztužují PUR membránu.



7. Přiloženým štětcem rovnoměrně aplikujeme na ohraničenou a očištěnou plochu materiál **weberdry PUR details**.



8. Ihned po aplikaci ochranou pásku strheme.



9. Detail je tímto řádně a spolehlivě ochráněn před pronikáním vlhkosti.

